

Produktinformation: 22505

Maschinenspülen

- Profi-Geschirrspülmittel für gewerbliche Geschirrspülautomaten
- für alle gängigen Flüssig-Dosiersysteme
- erhöhte Reinigungsleistung bei wirtschaftlichem Verbrauch
- chlorfrei
- für alle Spülgüter in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
- geeignet für alle Härtebereiche







RHEOSOL-Maschinenspül FX plus

Chlorfreier Intensiv-Geschirrreiniger für Spülmaschinen

Produktbeschreibung

Chlorfreies und konzentriertes Profispülmittel. Mit erhöhter Reinigungsleistung. Für die maschinelle Reinigung in Geschirrspülautomaten bei allen Wasserhärten.

Anwendungsbereiche

Für gewerbliche Geschirrspülautomaten mit automatischer Flüssigdosierung. Speziell für die Gastronomie und Großküche, bei allen Wasserhärten. Einstellung für alle Spülgüter.

Anwendungshinweise

Die Vorschriften des Maschinenherstellers sind zu beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren, nicht für die manuelle Dosierung geeignet! Anwendungskonzentration je nach Wasserhärte ab 1,5 g/Liter Spülflotte. Empfohlene Dosiervorgaben siehe Dosier-

und Leitwerttabelle. Die Einstellung der Dosieranlage sollte durch einen geschulten Techniker erfolgen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir einen RHEOSOL-Klarspüler aus dieser Serie.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Wasserhärte bis 7° dH (weich)	1,5 – 3g / Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 14° dH (mittel) in g/l	3 – 6g / Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 21° dH (hart)	5 – 9g / Liter Spülflotte	-
Wasserhärte über 21° dH (sehr hart)	> 8g / Liter Spülflotte	-



Zusammensetzung

5-15% Phosphate, <5% Phosphonate. Weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Kaliumhydroxid.

Physikalisch-chemische Daten

> pH-Wert 10-13 (Anwendung)

> pH-Wert >13 (Konzentrat)

Kennzeichnung gem. GHS

- > H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- > P264 Nach Gebrauch Hände mit Wasser gründlich waschen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- ▶ P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- ▶ P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Besondere Hinweise

Dieses Produkt ist ohne besondere Begrenzung bei lichtgeschützter und kühler Lagerung haltbar - stets geschlossen lagern.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
22505100	RHEOSOL-Maschinenspül FX plus Kanister 14 kg	Kanister
22505120	RHEOSOL-Maschinenspül FX plus Kanister 25 kg	Kanister
22505220	RHEOSOL-Maschinenspül FX plus Fass 250 kg	Fass

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.com.

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.